

کددهی ریموت ها

- 1) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
- 2) کلید ریموت را نگه دارید.
- 3) دکمه LRN را فشار دهید.
- 4) دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را اعلام می کند.

حذف ریموت ها

- 1) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
- 2) کلید LRN و CLEAN را بصورت همزمان و به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
- 3) دستگاه با یک تک بوق حذف ریموت ها را اعلام می کند.

سیت کردن چشم و مگنت

- 1) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
- 2) کلید LRN-PIR را برای یک ثانیه بگیرید تا چراغ LED بصورت چشمک زن درآید.
- 3) چشم یا مگنت را تحریک کنید تا چراغ LED خاموش شود.

حذف چشم و سنسورها

- 1) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
- 2) کلید LRN-PIR را به مدت 9 ثانیه بگیرید.
- 3) دستگاه با ثابت شدن چراغ LED این عمل را اعلام می دارد.

ریست کردن دستگاه به تنظیمات اولیه

- 1) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
- 2) کلید LRN و CLEAN را به مدت 9 ثانیه بصورت همزمان نگه دارید.
- 3) دستگاه با چندبار زدن آژیر سیرن ریست شدن دستگاه را اعلام می دارد.

تنظیم مدت زمان آژیر

جامپر TIM ALA جهت تغییر زمان از 2 دقیقه به 7 دقیقه طراحی ... است.

تک آژیر

دستگاه میتواند به روشهای زیر تک آژیر بزند.

الف) SIREN-SP و بلندگوی داخلی

ب) SIR و بلندگوی داخلی

ج) بلندگوی داخلی

حالت اولیه دستگاه "الف" می باشد که برای تغییر حالت به روش زیر عمل می کنیم:

- الف) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار می دهیم.
- ب) کلید را سه ثانیه نگه میداریم حالت "ب" فعال می شود (دوبیت می زند)
- ج) کلید را سه ثانیه نگه می داریم حالت "ج" فعال می شود (سه بیت می زند)
- د) کلید را سه ثانیه نگه می داریم به حالت "الف" بر می گردیم (یک تک بوق)

زون دینگ دانگ

زون 1 (Z1) دستگاه می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در این صورت با تحریک این زون، دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند. جهت فعال کردن این حالت کلید قفل باز ریموت را برای 5 ثانیه نگه می داریم دستگاه با دو تک بوق فعال شدن این حالت را گزارش می دهد. جهت غیرفعال کردن دینگ دانگ کلید قفل باز را به مدت 5 ثانیه گرفته، دستگاه با یک تک بوق غیرفعال شدن را اعلام می دارد.

حالت نیمه فعال (PARTSET)

در این حالت زونهای یک و دو فعال و زونهای 3 و 4 از مدار خارج می شوند. برای نیمه فعال کردن دستگاه کلید را به مدت 5 ثانیه می گیریم.

چراغ های دستگاه

POWER: نشان دهنده وصل بدون برق شهر است.
ARM: در صورت فعال بودن، دستگاه هر یک ثانیه یکبار چشمک میزند و در صورتی که دستگاه آژیر کشیده باشد چراغ بصورت چشمک زن سریع در می آید.

Z1-Z2-Z3-Z4

در حالت غیرفعال با تحریک هر منطقه چراغ زون مربوطه روشن و با رفع تحریک چراغ خاموش می شود. ولی در حالت فعال (ARM) در صورت تحریک هر زون چراغ آن روشن میشود و با غیرفعال کردن دستگاه چراغ بصورت چشمک زن باقی می ماند. برای پک کردن حافظه کافی است دستگاه را یکبار خاموش و روشن کنیم.

توجه: اگر دستگاه آژیر کشیده باشد و چراغ هیچ یک از زون ها روشن نباشد زون Z4 فعال گردیده بوده است.

ترمینال های دستگاه: