



دفترچه راهنمای نصب فارسی اعلام حریق بی سیم هگزا

پنل متعارف مدل HWAS290L سری 120Z



www.hexiran.com

telegram: @hexa88505152

instagram: hexiran.ir

تمامی دستورها و کدها را در این مدل از چپ به راست به ترتیب زده و شماره زون ها ۳ رقمی بوده و به مثال ها توجه کنید

- ۱- تنظیم تاریخ و ساعت: #5620140720153010# : تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۴ ساعت ۱۰:۳۰:۱۵
- ۲- تعریف سنسور ها از زون ۰۰۱ تا ۱۲۰: # (000~120) 09 # سپس سنسور مورد نظر را تحریک کنید سپس # را بزنید
- ۳- پاک کردن سنسور شماره زون مورد نظر: # (000~120) 10 #
- ۴- پاک کردن تمامی سنسور های تعریف شده: # *** 10 #
- (برای تعریف ریموت کنترل برای پنل در صورت نیاز #0701# و سپس یک دکمه ریموت را زده و سپس # را بزنید)
- ۵- تغییر نوع زون به ۲۴ ساعته در صورت نیاز: # 41 [000-120 zone number] 60 #
مثلا اگر بخواهیم زون ۵ به عنوان سنسور دود ۲۴ ساعته باشد باید کد روبرو را بزنید: #6000541#
- ۶- تنظیم مدت زمان آژیر زدن دزدگیر: # (00~20 minutes) 53 # مثلا برای اینکه دزدگیر فقط ۵ دقیقه آژیر بزند: #5305#
- ۷- تغییر میزان صدای آژیر دزدگیر: # (00~99) 14 # در حالت اولیه صدای آژیر بالاترین حد می باشد در صورت نیاز به کم کردن صدای آژیر می توان از ۹۹ تا صفر میزان آژیر را کم کرد مثلا برای تنظیم صدای آژیر به حالت وسط: #1450#

تنظیمات تلفن کننده سیستم در صورت نیاز:

- ۸- تعریف شماره تلفن اول: #3109123504764# و مثلا تعریف شماره تلفن چهارم: #1402188505152#
- ۹- ضبط پیغام صوتی: #19# و سپس پیغام را در ده ثانیه ضبط کنید
- ۱۰- اگر بخواهید در صورت فعال شدن تعدادی از زون های مورد نظر دزدگیر فقط به شماره ای خاص زنگ بزند:
[phone no: 123456] [to zone no: 000-120] [from zone no: 000-120] 63 #
مثلا اگر بخواهید در صورت فعال شدن زون ۴ تا ۱۰ دزدگیر فقط به شماره تعریف شده ۲۰۱ زنگ بزند: #6300401012#
- ۱۱- تعریف تعداد زنگ ها به هنگام تماس تلفنی با دزدگیر: # (00~99) 18 # مثلا برای ۶ زنگ: #1806#
- ۱۲- تغییر رمز کنترل تلفنی دزدگیر: # (new 4 digit password) 50 # مثلا برای تغییر رمز از ۱۲۳۴ به ۵۶۷۸: #505678#
- ۱۳- در نهایت کد #5701 را بزنید
- ۱۴- **مشاهده تاریخچه فعال و غیرفعال شدن دزدگیر:** ابتدا دکمه **Query** را زده و سپس **#9900** را بزنید تا ۱۰۰

اتفاق اخیر دزدگیر را با تاریخ و شماره زون مشاهده کنید و با زدن عدد صفر به جلو و عدد ۸ به عقب باز گردید



- برای پاک کردن تمامی ریموت های تعریف شده باید کد # *** 08 # را بزنید
- برای پاک کردن تمامی سنسور های تعریف شده کد # *** 10 # را بزنید
- بازگرداندن تنظیمات سیستم به حالت اولیه کارخانه: #9898#

تعریف آژیر فلاشر بی سیم:

دو مدل آژیر فلاشر بی سیم موجود می باشد که **مدل ۳۱۵ مگاهرتز** برای اتصال تا ۳۰ آژیر فلاشر بی سیم به پنل اعلام حریق به صورت بی سیم و به کمک یک فرستنده بی سیم ۳۱۵ می باشد که برای تعریف آژیر فلاشرها برای فرستنده باید دکمه لرن آژیر فلاشر را ۲ ثانیه نگاه داشته و به محض چشمک زن شدن آن بلافاصله یک ولتاژ ۱۲ ولت به فرستنده بدهید (برای هر فرستنده بی سیم می توان تا ۳۰ آژیر فلاشر بی سیم تعریف نمود) و فرستنده در پایان کار به خروجی siren پشت پنل وصل می شود

در مدل ۴۳۳ مگاهرتز می توان تا ۳۰ سنسور بی سیم را برای هر آژیر تعریف نمود (به روش شرح داده شده در ردیف بالا) و به محض فعال شدن هر یک از سنسور های تعریف شده آژیر فلاشر یک دقیقه فعال شده آژیر زده و به طور خودکار خاموش می شود از این مدل می توان به عنوان چراغ سر درب نیز برای هر یک از واحدها استفاده نمود

تعریف تقویت کننده امواج:

ابتدا دکمه روی تقویت کننده را ۳ ثانیه نگاه دارید تا چراغ اول روی آن چشمک زن شود و سپس سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا چراغ خاموش شود و به همین ترتیب برای تمامی سنسور ها