



*Multi function Wireless Alarm System*

**HWAS-290G**

User's manual

( V.01.2010 )

[www.hexacctv.com](http://www.hexacctv.com)

## قبل از نصب سیستم و یا قبل از تماس با بخش فنی شرکت لطفا موارد زیر را حتما مطالعه کنید

چشمی های بیسیم بعضی وقتها کار نمی کنند و یا بعد از مدتی از کار می افتند ؟

خیر، چشمی های بیسیم هگزا هوشمند بوده و جهت افزایش طول عمرباتری دارای قابلیت standby هستند به طوری که پس از ۳ بار مشاهده حرکت در محیط تشخیص می دهند که کسی در محیط بوده و دیگر عمل نمی کنند. اگر ۵۰ ثانیه حرکتی در محیط نباشد چشمی ها از standby خارج شده و مجددا با اولین و کوچکترین حرکت بلافاصله عمل می کنند. لذا برای تست چشمی ها بعد از ۵۰ ثانیه مقابل چشمی ها رفته و تست کنید

آیا دزدگیرهای هگزا سیگنال خطا دارد ؟

خیر، دزدگیرهای بیسیم هگزا با دارا بودن فرکانس بالا ( ۴۳۳.۹ مگاهرتز) به هیچ وجه آژیر خطا نداشته و این مهمترین ویژگی و تمایز این دزدگیرها نسبت به موارد مشابه موجود در بازار می باشد. در دزدگیرهای hexa به چند دلیل ممکن است آلامر داشته باشیم : ۱- ممکن است که باتری یکی از سنسورها رویه اتمام باشد که در این صورت زمانی که دستگاه را فعال می کنید بوق های ممتد و یا آژیر میزند . ۲- گاهی ممکن است که دستگاه آلامر بزند که این بخاطر وجود حرکت در جلوی چشمی ها می باشد بعنوان مثال : حرکت پرده یا حرکت جانوران موزی (موش، پرواز، سوسک و ..) ۳- اگر خط تلفنی که به دستگاه وصل است قطع شود دستگاه شروع آلامر میزند. ۴- اگر قطع برق و با نوسانات برق رخ دهد دستگاه آلامر میزند.

طول عمر باتری سنسور های دزدگیر بیسیم چه مدت می باشد؟

عمر باتری کتابی چشمی بیسیم هگزا به علت دارا بودن ویژگی standby بین ۶ تا ۹ ماه می باشد. عمر باتری داخلی سنسور دود و ضربه بیسیم بالای یک سال می باشد

برد سنسورهای بیسیم دزدگیر چقدر می باشد؟

۱- برد چشمی بیسیم و سنسور درب و پنجره هگزا ۸۰ متر نسبت به دستگاه مرکزی می باشد. که در ساختمان های بلند تا ۴ طبقه بالا و پایین نسبت به پل جواب می دهد. در صورت نیاز به برد بیشتر تا ۴۰۰ متر می توان از دستگاه تقویت کننده امواج استفاده کرد.  
۲- برد سنسورهای دود، گاز، ضربه و سایر سنسورهای فاقد آنتن خارجی تقریبا ۴۰ متر و یا ۲ طبقه می باشد.  
در موارد نیاز به برد بالاتر می توان از تقویت کننده و یا ریپیت سیگنال استفاده کرد که با قرار دادن یک ریپیت در یک مکان برد مفید تمامی سنسور های موجود در آن مکان تا ۵۰۰ متر افزایش پیدا می کند.

چرا دستگاه پیامک ارسال نمی کند؟

۱- سیم کارت نباید رمز یا پین کد داشته باشد ۲- امکان دارد سیم کارتی که در داخل دستگاه است شارژ نداشته باشد. ۳- امکان دارد سیم کارت در آن منطقه آنتن ندهد. ۴- امکان دارد SMS برای تعریف نشده باشد یا مراحل تعریف SMS به درستی اجرا نشده باشد. نکته : در مدل G ۳۹۰ برای ارسال SMS باید شماره موبایلی که به آن قرار است SMS ارسال شود بدون صفر وارد شود بعنوان مثال ۰۹۲۶۰۵۲۴۵۹۶ : در این صورت SMS برای این شماره تلفن ارسال می شود.

چرا وقتی با دستگاه تماس می گیریم به دستگاه وصل نمی شویم ؟

۱ - اگر خطی که به دستگاه وصل شده باشد از نوع آنالوگ و یا قدیمی باشد این ارتباط برقرار نمی شود ولی دستگاه با شما در زمان خطر تماس می گیرد .  
۲ - اگر بر روی خطی که به دستگاه وصل کرده ایم ADSL داشته باشیم بخاطر نویزی که ADSL بر روی خط ایجاد میکند این امکان وجود دارد که شما به دستگاه زنگ برنید و با دستگاه ارتباط برقرار نکنید.  
نکته : در مدل ۲۸۰ اگر نکات بالا رعایت شد و شما با دستگاه تماس گرفتید ولی باز هم ارتباط بین شما و دستگاه برقرار نشد تعداد زنگ هایی که باید بخورد تا به دستگاه وصل شویم را باید کم کنیم و بر روی ۱ زنگ گذاشته

اگر باتری سنسور ها رویه اتمام باشد چگونه متوجه می شویم؟

۱ - اگر باتری سنسور های حرکتی رویه اتمام باشد خود سنسور بصورت ممتد چشمک قرمز میزند و یا در مدل های LCD دار آدرس دقیق و علامت تمام شدن باتری بر روی LCD نمایان میشود . با شنیدن صدای بوق به صورت " تق تق ... " در دستگاههای LCD دار باید باتری سنسورها تعویض شود  
۲- اگر سنسور دود باشد خود سنسور بوق ممتد میزند و بر روی LCD خود دستگاه هم آدرس دقیق سنسور به همراه علامت تمام شدن باتری نمایان می شود.  
۳- اگر باتری سنسور ها تمام شود به محض اینکه دستگاه را فعال کنیم خود دستگاه بوق ممتد میزند.

چرا در مدل های LCD دار دستگاه زمانی که فعال میشود آلامر نمیزند ولی تماس میگیرد؟

در این حالت آژیر دستگاه غیر فعال بوده و برای فعال کردن آن باید دکمه # را ۲ ثانیه نگه دارید.

چگونه میتوان آژیر خارجی به دزدگیر ها وصل کرد؟

به این نکته باید توجه کرد که برای اتصال بلندگوی اضافی به دزدگیرها حتما باید از برد آژیر استفاده کرد. از ترمینال مثبت بر روی برد آژیر به ترمینال SIREN در قسمت پشت دزدگیر وصل میکنیم به همین ترتیب از ترمینال منفی بر روی برد به ترمینال GND در پشت دزدگیر . بعد از قسمت SPEAKER بر روی برد آژیر به بلندگوی خارجی وصل میکنیم.

دزدگیر به هنگام قطع برق آژیر می زند؟

برای امنیت بالاتر سیستم می توان هشدار دستگاه به هنگام قطع برق را فعال نمود. در صورت عدم نیاز به هشدار قطع برق به صورت زیر عمل کنید:  
۱- در دستگاه مدل ۲۸۰ دکمه SET را زده، آداپتور دزدگیر را کشیده و پس از صدای بوق دکمه CLEAR را بزنید  
۲- در دستگاه های سری ۲۹۰ در قسمت تنظیمات عدد مربوط به کد ۱۴ را صفر کنید:  
PROG ۰ ۱۴ # PROG 123456

دزدگیر به هنگام قطع تلفن آژیر می زند

برای امنیت بالاتر سیستم هشدار دستگاه به هنگام قطع تلفن فعال می باشد. در صورت عدم نیاز به هشدار قطع تلفن به صورت زیر عمل کنید:  
در قسمت تنظیمات عدد مربوط به کد ۱۶ را صفر کنید:  
PROG ۰ ۱۶ # PROG 123456

# Hexa

## Wireless Alarm System

### Model : HWAS-290G

#### قابلیت ها:

- دستگاه کاملا سخنگو که تمامی مراحل نصب و راه اندازی را به صورت ساده و به زبان انگلیسی آموزش می دهد.
- دارای LCD با نور آبی که تمامی تنظیمات دستگاه از این طریق قابل مشاهده می باشد.
- امکان کنترل ۸۵ حادثه به وقوع پیوسته در حافظه دستگاه : به عنوان مثال در تاریخ ۲۰۰۹.۰۳.۲۰ ساعت ۲۲:۳۳ سنسور شماره ۳ در زون ۲ دستگاه فعال شده است.
- امکان ضبط ۱۲ ثانیه پیغام صوتی برای تلفن کننده هوشمند دستگاه
- قابلیت مشاهده شماره زون و شماره سنسور تحریک شده بر روی LCD دستگاه
- قابلیت فعال/غیرفعال کردن هر زون به صورت جداگانه
- قابلیت تعریف کردن هر زون به صورت جداگانه به عنوان زون ۲۴ ساعته، زون تاخیری به هنگام ورود، زون تاخیر به هنگام خروج و زون چایم
- امکان فعال/غیرفعال کردن دزدگیر و شنیدن صدای محیط و مکالمه دوطرفه با محیط از راه دور از طریق خط تلفن و یا تلفن همراه
- هشدار ضعیف شدن باتری هر سنسور
- باتری قابل شارژ داخلی دستگاه با قابلیت کار به مدت 24 ساعت به هنگام قطع برق در حالت standby
- قابلیت کنترل مکان های مهم و یا منازلی که افراد پیر و یا بیمار در آن زندگی می کنند، اگر بیش از مدت زمان تایین شده حرکتی در محیط نباشد سیستم از طریق تلفن اطلاع رسانی می کند.
- قابلیت ارسال SMS و گرفتن تماس با شماره های تعریف شده به هنگام فعال شدن دستگاه از طریق سیم کارت و بیان کردن شماره زون فعال شده

#### دکمه های روی پنل مرکزی:

**Arm:** فعال کردن دستگاه به طور کامل و یا تعدادی از زون ها

**PROG:** برنامه ریزی دستگاه

**Del/Sensor:** پاک کردن و یا چک کردن سنسور

**Event/Disarm:** غیرفعال کردن دستگاه و یا مشاهده اتفاقات ذخیره شده در حافظه دستگاه

فعال و یا غیرفعال کردن حالت سخنگوی دستگاه : ( voice ) \*

( اگر به مدت ۲ ثانیه نگه دارید اطلاعات مربوط به ارسال پیام کوتاه مشاهده می شود.)

ارسال سیگنال به آژیر بیسیم : 9 (RF out)

ضبط و شنود پیغام برای تلفن کننده دستگاه : 0 ( OGM)

برای انجام تست راه رفتن این دکمه را فشار دهید : #

( برای آژیر زدن با و یا بدون صدا بودن سیستم به هنگام ایجاد خطر این دکمه را فشار داده و ۲ ثانیه نگاه دارید.)

## رله های پشت دستگاه:

سیم منفی (-) مربوط به برق دستگاه , آژیر و سنسورهای باسیم GND:

سیم مغزی (+) مربوط به سنسور های باسیم: L1~7

سیم مربوط به چراغ مخصوص فضای بیرون Lamp:

ورودی برق ۱۲ ولت دستگاه: +12V

خروجی ۱۲ ولت برای آژیر SIREN:

- \* اتصال آژیر باسیم به پنل : سیم مثبت آژیر(رنگ قرمز) را به siren و سیم منفی ( مشکی) را به GND متصل کنید.
- \* اتصال سنسور باسیم به پنل: نکته مهم در این زمینه این است که تغذیه سنسورها را باید جداگانه وازیک آداپتور ۱۲ ولت فراهم نمود. سپس سیم تحریک مثبت سنسور را به L1 و سیم منفی را به GNB متصل کنید. سنسورهای بعدی را می توان به L2 تا L7 وصل کرد. تعریف سنسورهای باسیم برای دستگاه مانند تعریف سنسورهای بیسیم می باشد.

### نکات مهم :

- ۱- خواهشمنداست کلیه مراحل نصب و راه اندازی را به ترتیب و تا مرحله آخر ازروی این دفترچه انجام دهید.
- ۲- دستورات و برنامه ها را از راست به چپ اجرا کنید. (علامت + در برنامه ها فقط برای جداکردن کاراکترها از یکدیگر می باشد)
- ۳- چشمی بیسیم هگزا دارای قابلیت standby بوده یعنی پس از مشاهده ۳ حرکت متوالی چشمی برای نگاه داشتن باتری داخلی خود خاموش شده و سیگنالی به دستگاه ارسال نمی کند و پس از ۵۰ ثانیه به حالت اولیه و سریع خودباز می گردد.
- ۴- به هنگام قراردادن سیم کارت برروی دستگاه پس از ۳۰ ثانیه علامت آنتن درسمت چپ LCD پنل ظاهر میشود.
- ۵- تا زمانی که شماره تلفن برای سیستم تعریف نکرده باشید دستگاه به هنگام آلارم فقط ۵ ثانیه آژیر می زند.
- ۶- چنانچه باتری سنسوری ضعیف شود آن سنسور ایده آل عمل نخواهد کرد و ممکن است به دستگاه سیگنال خطاارسال کند. لذا باتری سنسورها را به محض ارسال پیغام Low Battery برروی دستگاه تعویض کنید(باتری جدید alkaline باشد)
- ۷- آیا سیستم خودبه خود آژیر می زند ؟ با توجه به سابقه فروش ۶ ساله این دستگاه هادرایران تجربه نشان داده که سیستم به هیچ وجه آژیرخطا ندارد. درصورتی که باچنین موردی مواجه شدید: ۱- چک کنیدکه سنسورها برروی زون ۴تا۶ تعریف شده باشد ۲- از عدم وجود حرکت درمقابل چشمی ها مطمئن شوید ۳-دستگاه به هنگام قطع برق ویا تلفن آژیری می زند.که درغیرصورت عدم نیازه این option می توانیددرقسمت تنظیمات سیستم این ۲مورد را غیرفعال کنید.
- ۸- هنگامی که دستگاه فعال شده و به شماره شما زنگ زد شما پس از شنیدن پیغام ضبط شده برای کنترل تلفنی سیستم باید ابتدا \* را برروی گوشی تلفن خود فشارداده تا دستگاه شماره زون و سنسور تحریک شده را به شما بگوید سپس بازدن دکمه ۱ می توان صدای محیط را شنید, دکمه ۲ با محیط صحبت کرد, دکمه ۶ آژیرراقطع نمودو دکمه ۸ سیستم راغیرفعال کرد
- ۹- برای بی صدا (silent) بودن دستگاه به هنگام خطر دکمه # به مدت ۲ ثانیه نگاه دارید. برای آژیر زدن دستگاه به هنگام خطر همین کارراانجام دهید تا تصویر یک بلندگو در سمت بالای چپ LCD دزدگیر ظاهرشود.
- ۱۰- برای فعال کردن حالت سخنگوی دستگاه کلید PROG را ۲ ثانیه نگاه دارید.

### مراحل نصب و راه اندازی ( کلیه دستورات را از راست به چپ اجرا کنید):

ابتدا در صورت تمایل سیم کارت را در داخل دستگاه قرارداده , آنتن دستگاه را بسته و سپس دستگاه را روشن کنید,  
۱- تعریف ریموت ها:

PROG + رمز دستگاه+ زدن دکمه قفل باز روی ریموت+ عدد صفر+ PROG

( رمز اولیه دستگاه ۱۲۳۴۵۶ بوده که قابل تغییر می باشد)

۲- تعریف سنسورها:

نکته مهم : چشمی ها و سنسوردروپنجره را برای زون ۴ تا ۶ و سنسور دود,گاز و ضربه را برای زون ۱و۲ تعریف کنید.

PROG + رمز دستگاه+ یک بار تحریک سنسور مربوطه + شماره زون+ PROG

۳- تعریف نوع زون:

PROG + رمز دستگاه + \* + شماره زون موردنظر + نوع زون به شرح زیر با رقام صفرویک تعریف شده + PROG

Zone 1001001

اگر رقم اول از سمت چپ یک باشد: زون مراقبت<sup>۱</sup> فعال شده و اگر صفر باشد زون مراقبت غیرفعال می شود.  
اگر رقم دوم از سمت چپ یک باشد: زون با تاخیر در خروج فعال شده و اگر صفر باشد غیرفعال می شود.  
اگر رقم سوم از سمت چپ یک باشد: زون با تاخیر در خروج فعال شده و اگر صفر باشد غیرفعال می شود.  
اگر رقم چهارم از سمت چپ یک باشد: زون ۲۴ ساعته فعال شده و اگر صفر باشد غیرفعال می شود.  
اگر رقم پنجم از سمت چپ یک باشد: زون به هنگام آژیر می زند و اگر صفر باشد غیرفعال می شود.  
اگر رقم ششم یک باشد: زون تمام مسلح فعال شده و اگر صفر باشد زون به صورت Part مسلح می شود.  
اگر رقم هفتم یک باشد: در داخل زون سنسور وجود دارد و اگر صفر باشد زون فاقد سنسور می باشد.

با توجه به تنظیمات اولیه کارخانه هر یک از ۸ زون دستگاه به صورت زیر تعریف شده است که قابل تغییر و برنامه ریزی مجدد می باشد:

زون ۱: زون ۲۴ ساعته (سنسور ضربه، دود و گاز) زون ۲: زون ۲۴ ساعته کلید پنیک

زون ۳: زون با تاخیر در ورود و خروج زون ۴ تا ۶: زون معمولی (چشمی و سنسور در)

زون ۷: زون ورودی (سنسورهای part time) زون ۸: زون مراقبت (watchdog)

۴- تعریف شماره تلفن برای دستگاه:

تعریف شماره تلفن اول: PROG + رمز دستگاه + \* + # + عدد یک + شماره تلفن + PROG

تعریف شماره تلفن چهارم: PROG + رمز دستگاه + \* + # + عدد ۴ + شماره تلفن چهارم + PROG

۵- پاک کردن ریموت و یا سنسور:

پاک کردن ریموت: DEL + رمز دستگاه + عدد صفر + شماره ریموت مورد نظر + DEL

پاک کردن سنسور: DEL + رمز دستگاه + شماره زون + شماره سنسور مورد نظر + DEL

۶- ضبط پیغام برای تلفن کننده دستگاه:

ابتدا دکمه OGM را به مدت ۲ ثانیه نگه داشته تا عبارت COPY بر روی LCD ظاهر شود سپس پیغام را در ۱۲ ثانیه بیان کنید. با زدن همین دکمه می توان پیغام ضبط شده را شنید.

تنظیمات دستگاه: PROG + رمز دستگاه + # + عدد ۰۰ تا ۱۶ + PROG

۰۱: مدت زمان تاخیر در هنگام خروج که یک عدد دو رقمی می باشد. در حالت اولیه دستگاه ۰۴ بوده که معادل ۵ برابر آن یعنی ۲۰ ثانیه می باشد.

۰۲: مدت زمان تاخیر در هنگام ورود که یک عدد دو رقمی می باشد. در حالت اولیه دستگاه ۰۶ بوده که معادل ۵ برابر آن یعنی ۳۰ ثانیه می باشد.

۰۳: مدت زمان آژیر بوده که یک عدد دو رقمی می باشد. در حالت اولیه دستگاه ۰۶ بوده که معادل ۲۰ برابر آن یعنی ۱۲۰ ثانیه می باشد. (به عنوان مثال ۳ دقیقه آژیر: عدد ۰۹)

۰۴: مدت زمان مراقبت (watchdog): حالت اولیه کارخانه ۱۲ ساعت می باشد.

۰۵: مدت زمان شروع و یا پایان مراقبت: حالت اولیه از ۸ تا ۲۰ شب می باشد.

۰۶: تنظیم زمان فعال شدن سیستم: با زدن \* یا # ساعت مورد نظر را تنظیم کنید

۰۷: تنظیم زمان غیر فعال شدن سیستم: با زدن \* یا # ساعت مورد نظر را تنظیم کنید

۰۸: تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه

۰۹: تغییر رمز دستگاه

۱۰: تنظیم تعداد زنگ های تلفن قبل از وصل شدن به تلفن کننده دستگاه

۱۱: برای اینکه آژیر خارجی دزدگیر به هنگام فعال/غیرفعال کردن آژیر بزند: ۰: آژیر خاموش باشد ۱: آژیر روشن باشد

۱۲: ارتباط دوطرفه با محیط از طریق تلفن: ۰: عدم ارتباط ۱: ارتباط

۱۴: هشدار به هنگام قطع برق: ۰: هشدار ندهد ۱: هشدار بدهد

۱۵: تاخیر در خروج با بوق همراه باشد: ۰: نباشد ۱: با بوق همراه باشد

۱۶: هشدار به هنگام قطع تلفن: ۰: هشدار ندهد ۱: هشدار بدهد

### تنظیمات مخصوص به یک سنسور خاص:

DEL + رمز + شماره زون مورد نظر + شماره سنسور مورد نظر + تغییر ارقام صفر و یک + PROG

ZONE 3 2 0101

- اگر رقم اول از سمت چپ یک باشد

- اگر رقم دوم از سمت چپ یک باشد وقتی دستگاه غیر فعال است سنسور به عنوان زنگ درب عمل می کند

- اگر رقم سوم از سمت چپ یک باشد وقتی دستگاه با ریموت فعال/غیرفعال می شود آژیر به صدا در آید و اگر صفر باشد آژیر به صدا در نیاید.

- اگر رقم چهارم از سمت چپ یک باشد هشدار ضعیف شدن باتری سنسور مربوطه فعال بوده و اگر صفر باشد دستگاه به هنگام ضعیف شدن باتری سنسور هشدار نمی دهد.

### فعال و یا غیر فعال کردن دستگاه:

\* فعال کردن دستگاه : ۱- قفل بسته روی ریموت ۲- دکمه ARM روی پنل ۳- تماس تلفنی ۴- ارسال SMS

\* غیرفعال کردن دستگاه : ۱- قفل باز روی ریموت ۲- دکمه DISARM روی پنل ۳- تماس تلفنی ۴- ارسال SMS

\* تعریف کردن تعدادی از زون ها: با زدن دکمه روی ریموت و یا نگاه داشتن دکمه ARM به مدت ۲ ثانیه فقط زون هایی که به صورت part تعریف شده اند فعال می شوند.

\* برای فعال کردن فقط یک زون می توان شماره آن زون و سپس دکمه ARM روی پنل را فشار داد.

### غیر فعال کردن پیغام ضعیف شدن سنسورها از روی صفحه LCD:

الف- تعویض باتری سنسور مورد نظر

ب- با زدن یک بار دکمه باز روی ریموت کنترلر هشدار ضعیف شدن باتری برای یک ساعت قطع می شود.

ج- DEL + رمز + شماره زون مورد نظر + شماره سنسور مورد نظر + صفر کردن رقم چهارم از سمت چپ + یک دکمه روی ریموت کنترلر

\*\*\* بازگرداندن دستگاه به حالت اولیه کارخانه : در حالی که دستگاه خاموش می باشد دکمه DEL را نگاه داشته و

دستگاه را روشن کنید و پس از ۱۰ ثانیه دکمه DEL را رها کنید.

## تنظیمات سیم کارت و پیغام کوتاه:

اگر خط تلفن به دستگاه متصل باشد به هنگام فعال شدن دزدگیر ابتدا از طریق سیم کارت SMS فرستاده و سپس از طریق خط ثابت با شماره های تعریف شده شماره ۳ تا ۶ تماس می گیرد. و در صورتی که خط تلفن ثابت به دستگاه متصل نباشد سیستم از طریق سیم کارت ابتدا SMS فرستاده و سپس تماس می گیرد.

### تعریف متن مورد نظر برای SMS ارسالی:

دکمه \* را برای مدت ۲ ثانیه نگاه داشته تا عبارت " U " بر روی صفحه ظاهر شود سپس یک SMS با عبارت زیر به شماره سیم kartی که داخل دستگاه قرارداد بفرستید. اگر دستگاه عدد ۱ را نشان داد SMS ارسال شده با موفقیت دریافت و ذخیره شده است، اگر عدد ۲ نمایش داده شد رمز نادرست بوده و اگر عدد ۳ بیان شد شماره دستور مورد نظر اشتباه بوده است.

12345601 zone one active! Fire Alarm      زون یک فعال شده است

12345602 zone two active! Panic Alarm      زون ۲ فعال شده است

....

12345608 zone eight active! Watchdog Alarm      زون مراقبت فعال شده است

12345609 remote panic alarm      دستگاه از طریق ریموت تحریک شده است

12345610 tamper alarm      دستگاه مرکزی از محل اولیه خود جابجا شده است

12345611 phone line cut alarm      خط تلفن قطع شده است

12345612 main fail alarm      برق دستگاه قطع شده است

12345613 pincode input wrong for 3 times      رمز دستگاه ۳ بار اشتباه وارد شده

12345614 the panel armed      دستگاه مسلح شده است

12345615 the panel disarmed      دستگاه غیر مسلح شده است

### فعال/غیر فعال و چک کردن حالت سیستم از طریق پیامک:

- ۱- اگر شماره موبایل شما جزء شماره های تعریف شده برای تلفن کننده سیستم می باشد کافی است یک پیامک به سیم کارت روی پنل ارسال کنید - برای فعال کردن سیستم متن پیامک ARM , برای غیرفعال کردن DISARM , نیمه فعال کردن PART و برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن پنل CHECK را sms کنید.
- ۲- اگر شماره موبایل شما جزء شماره های تعریف شده برای تلفن کننده سیستم نباشد کافی است یک پیامک های فوق را به سیم کارت روی پنل ارسال کنید اما در اول متن پیامک باید رمز دستگاه را اضافه کنید. به عنوان مثال برای فعال کردن سیستم باید عبارت 123456 arm را sms کنید.

\* بازگرداندن دستگاه به حالت اولیه کارخانه: در حالتی که دستگاه خاموش می باشد دکمه DEL را نگاه داشته و دستگاه را روشن کنید و پس از ۱۰ ثانیه دکمه DEL را رها کنید.

## به نام خدا

مراحل نصب بلندگوی باسیم به کمک برد آژیر:

- ۱- ابتدا از siren پشت پنل دزدگیر به ۱۲+ برد آژیر و از GND پنل به ۱۲- وصل کنید
- ۲- از speaker برد آژیر به بلندگو وصل کنید.

مراحل راه اندازی آژیرو فلاشر بیسیم :

- ۱- ابتدا پس از اتصال کابل شارژ یا باتری back up دقت فرماید که دیپ سویچ ها در حالت 1 قرار گرفته باشند. یعنی پشت آژیرو سویچهای 23 و 26 در حالت پیش فرض 1 قرار داشته باشند.
- ۲- اکنون دکمه سنسور را پیش از این بیان شد در پشت آژیر قرار گرفته 2 ثانیه فشار دهید و رها نمایید. ملاحظه فرماید که lead روی آژیر شروع به چشمک می نماید. اکنون کلید 9 روی پنل دزدگیر را بمدت 2 ثانیه بفشارید تا دستگاه از خود فرکاسی صادر نماید .
- ۳- با ارسال فرکانس از طرف پنل مرکزی مشاهده می نماید که Lead چشمک زن ثابت شده که این عمل با صدای بیب همراه می باشد
- ۴- برای save کردن این حالت لطفا مجددا دکمه سنسور پشت آژیر را فشار دهید.
- ۵- برای راه اندازی آژیر توسط ریموت کنترل مراحل ۲ تا ۴ را با فشردن ریموت پشت آژیر و سپس دکمه (قفل باز) روی ریموت کنترل تکرار نمایید تا بتوانید آژیر را نیز توسط ریموت تحریک نمایید.
- ۶- جهت restart کردن حافظه آژیر لطفا کابل شارژ و باتری را جدا کرده، سپس همزمان دو کلید سنسور و ریموت پشت آژیر را با هم بفشارید و کابل شارژ را متصل نمایید، آنگاه پس از ۵ ثانیه کلیدهای فوق را رها سازید .
- ۷- میتوان آژیر فوق را با هر سنسور بیسیم دلخواه راه اندازی نمود.