



اکیدا توصیه می شود ابتدا سنسور ها را در مکانی دیگر دور از محل نصب مورد نظر برای پنل و آژیرها و تقویت کننده تعریف کنید تا فرکانس بی سیم دیگری که در آن محیط هست بر روی پنل ست نشود

ابتدا یک سیم کارت ( ترجیحا حتما همراه اول ) بدون رمز ( پین کد ) دارای حداقل ۵۰۰۰ تومان شارژ در داخل دستگاه قرار داده و سپس آداپتور را وصل کرده و در پایان دکمه پنل را در حالت ON قرار دهید و پس از ۱ دقیقه علامت آنتن سیم کارت بر روی صفحه نمایان می شود

**8888#** ورود به منوی تنظیمات سیستم با زدن رمز ۴رقمی و مربع می باشد **1.**

**2.** خروج از منو

با زدن ستاره \* # از منو خارج می شوید و یا اگر در منوی تنظیمات ۳۵ ثانیه فعالیتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خواهد شد

**3.** تعریف ریموت کنترل

ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده و سپس **20** و سپس شماره ریموت مورد نظر از **۱** تا **۸** را زده و یک دکمه ریموت را فشار دهید تا با شنیدن صدای بوق ریموت تعریف شود  
Operating method: [20]⇒ [A]⇒ [#]

**4.** پاک کردن ریموت کنترلر ها

ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده و سپس **21** و شماره ریموت مورد نظر از **۱** تا **۸** را زده تا با شنیدن صدای بوق ریموت پاک شود

**5.** تعریف سنسور ها بر اساس شماره زون

ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **23** و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از **۰۱** تا **۹۹** را وارد کرده و # را زده و با شنیدن صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا با شنیدن صدای بوق ممتد سنسور تعریف شود

**6.** پاک کردن یک زون دلخواه

۷. ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **24** و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس # را بزنید

**11.** با مسلح کردن دزدگیر با ریموت پنل تک بوق بزند یا نزند

ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **75** و سپس عدد صفر برای بی صدا بودن ریموت و عدد **۱** برای باصدا بودن ریموت سپس # را بزنید

**11.** فعال کردن خط تلفن ثابت

ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **71** و سپس عدد صفر برای غیرفعال کردن خط ثابت و عدد **۱** برای فعال شدن خط ثابت و سیم کارت با هم سپس # را بزنید در حالت اولیه فقط سیم کارت فعال می باشد لذا باید فعال کردن هر دو حالت باید کد **8888#711#** را بزنید

**12.** تنظیم تعداد زنگ های اتصال به پنل در تماس تلفنی

حالت کارخانه ۶ زنگ بوده که در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **72** و پس از آن تعداد زنگهای مورد نظر و سپس # را بزنید مثلا برای ۴ زنگ کد **8888#724#** را بزنید

**13.** ضبط پیغام برای تلفن کننده سیستم

ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **701#** را زده و پس از شنیدن صدای تک بوق پیغام دلخواه را در **۱۰** ثانیه ضبط کنید

**14.** مسلح شدن خودکار سیستم در ساعات خاص مورد نظر

سه زمان بندی مختلف می توان تعریف نمود که کد **۳۳** تا **۳۵** می باشند و ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **33** و پس از آن ساعت مورد نظر را با دقیقه وارد کرده و سپس # را بزنید مثلا برای مسلح شدن دزدگیر در ساعت **۱۸:۳۰** عصر کد : **8888#331830#**

**15.** غیر مسلح خودکار سیستم در ساعات مورد نظر

سه زمان بندی مختلف می توان تعریف نمود که کد **۳۶** تا **۳۸** می باشند و ابتدا با زدن **8888#** وارد منو شده سپس **36** و پس از آن ساعت مورد نظر را با دقیقه وارد کرده و سپس # را بزنید مثلا برای غیر مسلح شدن دزدگیر در ساعت **۷:۳۵** صبح کد : **8888#360735#**

**۱۶.** برای فعال شدن زمان بندی خودکار کد **391#** و برای غیرفعال کردن آن کد **390#** را بزنید

## 17. ارسال پیامک هنگام مسلح یا غیر مسلح دزدگیر

برای اینکه دزدگیر با مسلح یا غیرمسلح شدن سیستم از طریق ریموت پیامک بزند پس از ورود به منو با زدن #8888 کد #771 را بزنید و برای اینکه پیامک نزند کد #770 را بزنید

## 18. تنظیم ساعت سیستم

ابتدا با زدن #8888 وارد منو شده سپس 32 و پس از آن به ترتیب دو رقم ساعت، دو رقم دقیقه و سپس # را بزنید مثلا برای تنظیم ساعت ۱۷:۳۴ کد #8888#321734 را بزنید

## 19. خاموش و روشن کردن صدای دیجیتالی صفحه کلید دزدگیر

برای خاموش شدن صدای کپی سیستم پس از ورود به منو با زدن #8888 کد #780 را بزنید و برای اینکه حین تنظیمات و کار با دزدگیر سخنگوی سیستم فعال و روشن باشد کد #781 را بزنید

## 20. تعریف شماره تلفن ها برای دریافت پیامک

ابتدا با زدن #8888 وارد منو شده سپس 57 و پس از آن شماره اول و سپس # را بزنید و برای شماره دوم 58 و شماره موبایل و # و برای شماره سوم 59 و شماره موبایل و # را بزنید  
مثلا برای تعریف دو شماره 093611234567 و 09121234567 به ترتیب کدهای #8888#5709361234567 و سپس #5809121234567 را بزنید و برای پاک کردن شماره اول در حافظه #57 و برای پاک کردن شماره دوم حافظه #58 را بزنید

## 21. تعریف تا 6 شماره تلفن جهت تماس به هنگام خطر

می توانید تا 6 شماره تعریف کنید که به ترتیب از کد 01 تا 06 میباشد: ابتدا با زدن #8888 وارد منو شده سپس 51 تا 56 و پس از آن شماره و سپس # را بزنید مثلا برای تعریف شماره 093611234567 به عنوان شماره سوم کد #8888#5309361234567 را بزنید و برای پاک کردن هر شماره #5A را بزنید که A ردیف شماره از 1 تا 6 می باشد مثلا برای پاک کردن شماره ششم کد #56 را بزنید

## 22. تغییر نوع زون

ابتدا با زدن #8888 وارد منو شده سپس 60 و پس از آن شماره دو رقمی زون و نوع زون از 1 تا 8 و سپس # را بزنید  
Operating: 【60】⇒【XX】⇒【B】⇒【C】⇒【D】  
XX indicates defense zone code: [00] ~ [99] matching 01 to 99 zones correspondingly  
B: نوع زون که عدد 1 برای زون معمولی و عدد 2 زون تاخیری 40 ثانیه ای و عدد 3 زون 24 ساعته و عدد 4 زون خاموش میباشد  
C alarm type: [1] Help Alarm, [2] Fire alarm, [3] gas leak alarm, [4] door lock alarm, [5] hall alarm, [6] window alarm, [7] balcony alarm,  
D: برای آژیر زدن سنسور به هنگام تحریک عدد 1 و برای بی صدا بودن زون عدد صفر را انتخاب کنید  
مثلا برای تعریف زون 4 به عنوان سنسور دود کد روبرو را بزنید #8888#6004321#

## iAlarm system

## ۲۳. کنترل کامل سیستم از طریق نرم افزار موبایل

نرم افزار را می توانید با اسم فوق و برای اندروید از گوگل پلی و برای IOS از اپل استور دانلود کنید و سپس از نصب نرم افزار کنید

## ۲۴- کنترل تلفنی دزدگیر از راه دور از طریق تماس با تلفن ثابت و یا سیم کارت داخل دزدگیر:

به شماره تلفنی که به دزدگیر وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفنی به دزدگیر رمز ورود خود را شمرده شمرده وارد کنید در صورت درست بودن رمز دزدگیر پیام Successful گفته و شما به دزدگیر وصل شده اید اکنون با زدن عدد 1 مسلح کردن دزدگیر/ عدد 2 غیر مسلح کردن دزدگیر/ عدد 3 شنیدن صدای محیط به مدت 30 ثانیه / عدد 4 صحبت کردن با محیط / ستاره شنود پیغام های ضبط شده

و هنگامی که دزدگیر فعال شده و به شما زنگ می زند علاوه بر پخش پیغام ضبط شده مدام شماره زون فعال شده را اعلام می کند که شما متوجه می شوید که کدام سنسور فعال شده است!! و در همین حالت نیز می توانید با زدن اعداد فوق دزدگیر را کاملا کنترل کنید

تغییر رمز تلفنی دزدگیر: در صورت نیاز به تغییر ابتدا با زدن #8888 وارد منو شده سپس 30 و پس از آن رمز 4 رقمی جدید و سپس # را بزنید مثلا برای تغییر رمز به 2345 کد #8888#302345 را بزنید (رمز اولیه کنترل تلفنی 1234 می باشد)  
در صورت نیاز به ریست کردن رمز و بازگرداندن رمز اولیه کد #95175308249 را در حالت غیرفعال بودن دزدگیر بزنید

۲۵- بازگرداندن کلیه تنظیمات دزدگیر به حالت کارخانه و پاک شدن تمامی سنسورها و تنظیمات با زدن کد #95175308246