

### وضعیت دزدگیر از روی نمایشگر

LED روی پنل دزدگیر	وضعیت دزدگیر
SF	دزدگیر مسلح است
CF	دزدگیر غیر مسلح است
99	دزدگیر با ریموت فعال شده است (وضعیت خطر دستی)
bF	دزدگیر به صورت نیمه و یا پارت مسلح است
F1	خط تلفن قطع شده است
F4	سیم کارت شناخته نشده و یا آنتن ندارد
1-98	عدد ۱ تا ۹۸ بیانگر تحریک شدن سنسور زون ۱ تا ۹۸ می باشد

### تعریف و پاک کردن سنسورها

برای تعریف ریموت بعد از زدن کد \*0\* دکمه قفل باز ریموت را فشار داده تا دستگاه یک صدای بیپ کوچک بدهد

برای تعریف رندم سنسورها از زون ۱ تا ۹۹ بعد از زدن کد \*01\* سنسور مورد نظر را تحریک کنید تا دستگاه یک صدای بیپ بدهد

برای تعریف سنسور برای یک شماره زون خاص بعد از زدن کد \*(zone number)\*8 سنسور مورد نظر را تحریک کرده تا صدای بیپ را بشنوید

پاک کردن تمامی ریموت ها : \*02\*

پاک کردن تمامی سنسور ها : #8996#

### تغییر نوع هر زون

#8xxA# "xx" 00-99 شماره زون ؛ "A" نوع زون از ۱ تا ۸

1: common mode زون معمولی مانند چشمی و سنسور درب که در حالتی که دزدگیر فعال است سنسور عمل می کند

2: intelligent mode: زون پارت یعنی سنسور وقتی دستگاه به صورت پارت (نیمه فعال) می باشد عمل نمی کند مانند چشمی داخل اتاق خواب

3. Emergency mode: زون ۲۴ ساعته مانند سنسور دود و گاز

4. Multi-Zones Triggered Mode:

مخصوص ۲ یا چند زون می باشد به طوری که اگر تمامی سنسورهای مثلا زون ۴ و ۱۰ در مدت زمان ۳۰ ثانیه تحریک شوند دزدگیر آژیر خواهد زد

5. delay-alarm mode: زون تاخیری یعنی زون با تاخیر سیستم دزدگیر را تحریک می کند

7. Repeat triggered mode: اگر زون یکبار تحریک شود دزدگیر آژیر نزنده ولی اگر همان زون تا ۳۰ ثانیه بعد یکبار دیگر تحریک شود دزدگیر فعال خواهد شد

### فعال و یا بی صدا کردن آژیر دزدگیر

#00# غیر فعال کردن آژیر (سایلنت کردن آژیر) دزدگیر به هنگام آلام

#01# فعال کردن آژیر دزدگیر به هنگام آلام

### تعریف شماره تلفن ها

#1xxxxxxxxxxxxx(شماره تلفن اول)#

به عنوان مثال برای تعریف شماره تلفن اول : #109123504764#

#2xxxxxxxxxxxxx(شماره تلفن دوم)#

.....

#6xxxxxxxxxxxxx(شماره تلفن ششم)#

example: #688505152#

## پاک کردن شماره تلفن ها

برای پاک کردن تلفن اول: #1#

برای پاک کردن تلفن پنجم: #5#

## تنظیم مدت زمان آژیر به هنگام خطر

#9xx(00-30minutes)#

به عنوان مثال برای اینکه آژیر ۱۰ دقیقه بزند باید این کد را وارد کنید: #910#

## تنظیم تعداد زنگ های تلفن برای اتصال به دزدگیر

\*6x(0-9times)\*

بعد از ۳ زنگ می توان به سیستم دزدگیر وصل شد \*63\*: e.g. به عنوان مثال

با اولین زنگ به دزدگیر وصل میشود : \*60\*

## دزدگیر به هنگام مسلح و یا غیر مسلح کردن با ریموت آژیر اطلاع رسانی بزند

دزدگیر به هنگام مسلح یا غیر مسلح شدن با ریموت آژیر می زند : \*21\*

دزدگیر به هنگام مسلح یا غیر مسلح شدن با ریموت آژیر نمی زند : \*20\*

## ضبط پیغام برای تلفن کننده

\*0xxxx(4 numbers password)\*

به عنوان مثال بعد از زدن کد \*00000\* پیغام مورد نظر را در ۱۰ ثانیه ضبط کنید

## آژیر زدن یا نزدن دزدگیر با قطع تلفن

دزدگیر با قطع یا خرابی تلفن آژیر می زند \*51\*

دزدگیر با قطع یا خرابی تلفن آژیر نمی زند \*50\*

## غیر فعال کردن موقتی کلیه ریموت ها در صورت گم شدن یک ریموت

در صورت وارد کردن این کد هیچ یک از ریموتها کار نکرده و فقط می توان دستگاه را با دکمه های روی پنل فعال و غیرفعال نمود : \*31\*

ریموت ها فعال خواهند شد : \*30\*

## کنترل تلفنی دزدگیر از راه دور

شما می توانید در هر لحظه با دزدگیر تماس گرفته و رمز را به صورت آرام و شمرده وارد کنید در صورت ورود رمز اشتباه دزدگیر ۲ بوق ممتد زده و در

صورت صحیح بودن رمز می توان به دزدگیر وصل شده و با زدن هر یک از اعداد ۱ تا ۵ سیستم را تلفنی کنترل نمود و در پایان حتما کلید # را بزنید

شاموش کردن آژیر : "3" فعال کردن آژیر : "2" شنیدن صدای محیط اطراف پنل : "1"

قطع مکالمه : "#" غیر مسلح و قطع کردن دزدگیر : "5" مسلح کردن دزدگیر : "4"

## بازگردان کلیه تنظیمات دستگاه به حالت اولیه کارخانه (بجز ریموتها و سنسور ها)

رمز دزدگیر: 0000 \*80000\*

در صورت عوض کردن رمز باید کد فوق را با رمز جدید وارد کنید

پاک کردن تمامی ریموت ها : \*02\*

پاک کردن تمامی سنسور ها : #8996#