

وضعیت دزدگیر از روی نمایشگر

| LED | روی پنل دزدگیر | وضعیت دزدگیر |
|------|----------------|--|
| SF | | دزدگیر مسلح است |
| CF | | دزدگیر غیر مسلح است |
| 99 | | دزدگیر با ریموت فعال شده است (وضعیت خطر دستی) |
| bF | | دزدگیر به صورت نیمه و یا پارت مسلح است |
| 1-98 | | عدد ۱ تا ۹۸ بیانگر تحریک شدن سنسور زون ۱ تا ۹۸ می باشد |

مسلح و غیر مسلح کردن دزدگیر

روش های مسلح کردن: ۱- زدن دکمه قفل بسته ریموت ۲- زدن دکمه ARM و سپس عدد ۹ روی پنل ۳- تماس با دزدگیر زدن رمز و سپس عدد ۱ روی تلفن

روش های غیرمسلح کردن: ۱- زدن دکمه قفل باز ریموت ۲- زدن دکمه ARM و سپس صفر روی پنل ۳- تماس با دزدگیر زدن رمز و سپس عدد ۲ روی تلفن

تمامی دستورها و کدها را در این مدل از راست به چپ به ترتیب بزنید

تعریف و پاک کردن ریموت و سنسورها

برای تعریف ریموت بعد از زدن کدهای SET # SET 00 دکمه قفل باز ریموت را فشار داده و سپس SET را بزنید تا دستگاه Successful بگوید

برای پاک کردن تمامی ریموت ها کدها را به این ترتیب بزنید: SET # SET * SET 00

برای تعریف سنسورها بعد از زدن کدهای SET # SET شماره دو رقمی زون از ۰۱ تا ۹۹ را وارد و سنسور مورد نظر را تحریک کنید و SET را بزنید

برای پاک کردن یک سنسور بعد از زدن کدهای SET # SET * سپس شماره دو رقمی زون از ۰۱ تا ۹۹ و سپس SET را بزنید تا آن زون پاک شود

برای پاک کردن تمامی سنسورها بعد از زدن کدهای SET # SET * SET # SET را بزنید

تغییر نوع هر زون: کدهای SET # SET * سپس شماره دو رقمی زون مورد نظر سپس وضعیت دلخواه زون از ۱ تا ۴ سپس SET

1: common mode زون معمولی مانند چشمی و سنسور درب که در حالتی که دزدگیر فعال است سنسور عمل می کند

2: Stay mode: زون پارت یعنی سنسور وقتی دستگاه به صورت پارت (نیمه فعال) می باشد عمل نمی کند مانند چشمی داخل اتاق خواب

3. intelligent mode: اگر زون یکبار تحریک شود دزدگیر آژیر زده ولی اگر همان زون تا ۳۰ ثانیه بعد یکبار دیگر تحریک شود دزدگیر فعال خواهد شد

4. Emergency mode: زون ۲۴ ساعته مانند سنسور دود و گاز

به عنوان مثال برای تغییر زون شماره ۳ به زون ۲۴ ساعته باید کدهای SET # SET * ۳۰ ۴ SET را به ترتیب از راست به چپ بزنید

SAVE سپس عدد ۱ تا ۹ * شماره تلفن SAVE را بزنیید به عنوان مثال برای تعریف شماره سوم ابتدا SAVE سپس عدد ۳

سپس ستاره سپس ۰۹۳۶۰۵۲۴۵۹۶ و در پایان SAVE را بزنیید

پاک کردن شماره تلفن ها ابتدا SAVE سپس عدد شماره مورد نظر و در پایان SAVE را بزنیید مثلا برای پاک کردن شماره چهارم باید

SAVE ۴ SAVE را بزنیید

ضبط پیغام برای تلفن کننده: ابتدا REC را زده و سپس پیام را در حداکثر ۱۰ ثانیه گفته و در پایان REC را بزنیید

تنظیم تعداد زنگها هنگام تماس تلفنی با دزدگیر: ابتدا SET سپس ستاره سپس SET سپس تعداد زنگها از ۱ تا ۸ و سپس SET بزنیید

برای silent کردن دزدگیر یعنی دزدگیر به هنگام آلام آژیر زده و فقط تلفن بزند باید ابتدا SET و سپس عدد ۲ را بزنیید و برای فعال

شدن آژیر دزدگیر به هنگام آلام ابتدا SET و سپس عدد ۱ را بزنیید

تنظیم مدت زمان آژیر: ابتدا SET سپس عدد ۳ سپس SET و سپس مدت زمان مورد نظر آژیر به دقیقه و در پایان SET را بزنیید

تنظیم مدت زمان تاخیر در خروج: ابتدا SET سپس عدد ۵ سپس SET سپس زمان مورد نظر برای تاخیر به ثانیه و سپس SET را بزنیید

تنظیم مدت زمان تاخیر در ورود: ابتدا SET سپس عدد ۶ سپس SET سپس زمان مورد نظر برای تاخیر به ثانیه و سپس SET را بزنیید

حساسیت دزدگیر به قطع خط تلفن: اگر می خواهید دزدگیر به هنگام قطع شدن خط تلفن آژیر بزند ابتدا SET و سپس عدد ۷ را بزنیید

و برای قطع آژیر به هنگام قطع تلفن ابتدا SET و سپس عدد ۸ را بزنیید

تغییر رمز دزدگیر: ابتدا SET سپس عدد ۹ سپس SET و سپس رمز ۴ رقمی جدید و در پایان SET را بزنیید

با صدا مسلح شدن دزدگیر: برای اینکه هنگام مسلح یا غیرمسلح کردن دزدگیر، آژیر یک تک بوق بزند **set # set # 01**

و برای اینکه هنگام مسلح یا غیرمسلح کردن دزدگیر، آژیر بوقی نزند کدهای روبرو را به ترتیب بزنیید: **set # set # 02**

کنترل تلفنی دزدگیر از راه دور

شما می توانید در هر لحظه با دزدگیر تماس گرفته و رمز را به صورت آرام و شمرده وارد کنید در صورت ورود رمز اشتباه دزدگیر ۲ بوق ممتد زده و در

صورت صحیح بودن رمز می توان به دزدگیر وصل شده و با زدن هر یک از اعداد ۱ تا ۸ سیستم را تلفنی کنترل نمود

روشن کردن آژیر : "5" غیرمسلح کردن دزدگیر : "2" مسلح کردن دزدگیر "1"

قطع مکالمه : "9" قطع شنود صدای محیط : "8" شنیدن صدای محیط اطراف پنل : "7" خاموش کردن آژیر : "6"

بازگردان کلیه تنظیمات دستگاه به حالت اولیه کارخانه (بجز ریموتها و سنسور ها) ابتدا SET و سپس عدد ۴ را بزنیید