

New 6zone SX-99G

■ ابتدا سیم کارت بدون پین کد را داخل دزدگیر گذاشته و آنتن را وصل کنید سپس آداپتور وصل و سپس دزدگیر را ON کنید

■ **تعریف ریموت:** دکمه set را زده تا کلیه چراغ های روی پنل روشن شود سپس یک دکمه از ریموت خام را فشار دهید تا تعریف شود و سپس دکمه set را چندین بار فشار دهید تا از حالت تنظیمات خارج شده و تمامی چراغ ها خاموش شوند

■ **تعریف سنسورها:** دزدگیر دارای ۶ زون می باشد که زون ۱ تا ۴ زون بیسیم معمولی برای چشمی و سنسور درب و زون ۵ و ۶ زون بیسیم ۲۴ ساعته مخصوص سنسور دود و گاز می باشد. ابتدا دکمه set را زده تا کلیه چراغ های روی پنل روشن شود سپس مجدداً دکمه set را زده تا فقط چراغ شماره یک روشن شود که بیانگر زون ۱ می باشد و برای تعریف سنسور روی زون ۱ آن سنسور را یکبار تحریک کنید تا پنل سیگنال سنسور را دریافت و تایید کند و سپس دکمه set را چندین بار زده تا از حالت تنظیمات خارج شده و تمامی چراغ ها خاموش شوند. برای تعریف سنسور در زون های ۲ تا ۶ باید با زدن دکمه set بر روی چراغ همان زون رفته و سپس سنسور مورد نظر را تعریف کنید

■ **تنظیمات و تغییر نوع زون هادر صورت نیاز:** با ارسال پیامک متن #888860ABCD به سیم کارت

که در عبارت فوق A شماره زون از ۱ تا ۶ می باشد و B نوع زون (۱ زون معمولی , ۲ زون با تاخیر ۴۰ ثانیه ای و ۳ زون ۲۴ ساعته) و C موقعیت زون (۱ زون درخواست کمک, ۲ سنسور دود, ۳ سنسور گاز , ۴ سنسور درب, ۵ سنسور هال, ۶ سنسور پنجره) و D آژیر زدن یا نزدن زون (۱ زون بی صدا و ۲ زون آژیری با صدا) می باشد مثلاً برای تغییر زون ۵ به زون تاخیری درب و بیصدا ارسال #8888605261

defence zone	Arm	At Home	Type	Alarm Conditions	Siren
defence zone 1	Valid		Real-time	Door lock alarm	On
defence zone 2	Valid		Real-time	Hall alarm	On
defence zone 3 (wired)	Valid	Valid	Real-time	Window alarm	On
defence zone 4 (wired)	Valid	Valid	Real-time	Balcony alarm	On
defence zone 5 (wired)	Valid	Valid	24 hours	Fire alarm	On
defence zone 6 (wired)	Valid	Valid	24 hours	Gas alarm	On
Programming password:	8888		Remote Control:	Enabled	
Operation Password:	1234		Ringling Times:	Once	
Siren Duration:	180 seconds		Warning Siren:	Disabled	

بازگرداندن دستگاه به حالت اولیه کارخانه:

کلید دستگاه را خاموش کرده و آداپتور را جدا کنید سپس دکمه set را در حالی که دستگاه خاموش است نگه داشته و آداپتور را وصل کنید پس از روشن شدن تمام LED ها و شنیدن بوق ممتد ۳ ثانیه ای دکمه set را رها کنید

■ **ضبط پیغام صوتی برای تلفن کننده:** در حالت غیرفعال دکمه set را ۳ بار بزنید تا دزدگیر یک بوق ممتد بلند زده و چراغ ARM هر یک ثانیه چشمک می زند سپس پیغام مورد نظر را در ۱۰ ثانیه و با فاصله ۳۰ سانتیمتری از پنل بگویید (پس از ۱۰ ثانیه به صورت اتوماتیک ضبط متوقف شده و چراغ arm خاموش می شود)

■ کنترل تلفنی دزدگیر از راه دور

با شماره سیم کارت داخل دستگاه تماس گرفته و سپس رمز را وارد کنید. پس از وصل شدن به دزدگیر با زدن هر یک از دکمه های زیر می توان :
 ۱- فعال کردن دزدگیر ۲- غیر فعال کردن دزدگیر ۳- شنیدن صدای محیط به مدت ۳۰ ثانیه ۴- توقف شماره گیری برای ۳۰ ثانیه
 نکته : وقتی دستگاه فعال شد و با شماره تلفن شما تماس گرفت، می توانید با زدن دکمه های فوق دستگاه را کنترل کنید

■ **کنترل دزدگیر با ارسال پیامک:** با ارسال پیامک #1234A به سیم کارت می توانید ۴ عمل فوق را انجام دهید و منظور از A عدد ۱ تا ۴ می باشد مثلا برای فعال کردن دزدگیر با پیامک از راه دور متن #12341 را به سیم کارت دستگاه بفرستید

■ **تنظیمات دزدگیر:** کلیه تنظیمات دزدگیر با ارسال پیامک به شماره سیم کارت داخل دزدگیر انجام می شود:

Function	Operation Instructions	Notes
Operation Password	[Program password] + [30] + [new password] + [#]	Factory default: 1234
Programming Password	[Program password] + [31] + [new password] + [#]	Factory default: 8888
Set Phone	[Program password] + [51] + [phone number] + [#]	[51]~[56] 6 groups
Remote Arm	[Operation password] + [1]+ [#]	
Remote Disarm	[Operation password] + [2]+ [#]	

■ تنظیمات اصلی: برای انجام هر کار عبارت مقابل آنرا به سیم کارت روی دزدگیر پیامک کنید

- ۱- تعریف شماره تلفن جدید: می توانید تا ۶ شماره تلفن جهت تماس به دزدگیر معرفی کنید که کد ۵۱ تا ۵۶ می باشند:
 شماره تلفن اول #88885109360524596 و تلفن دوم #88885209123504764 و و تلفن ششم #88885602188505152
- ۲- تعریف شماره گیرنده پیامک : می توانید تا ۳ شماره موبایل جهت دریافت پیامک فعال شدن دزدگیر معرفی کنید که کد ۵۷ تا ۵۹ می باشند:
 شماره تلفن اول #88885709360524596 و تلفن دوم #88885809123504764 و تلفن سوم #8888590912332222
- ۳- پاک کردن شماره تلفن اول با ارسال #888851 و و مثلا پاک کردن شماره تلفن پنجم با ارسال عبارت #888855
- ۴- تغییر رمز اصلی تنظیمات دستگاه: مثلا برای تغییر رمز اصلی به ۵۵۵۵ متن #8888315555 را پیامک کنید
- ۵- تغییر رمز کنترل از راه دور دستگاه : مثلا برای تغییر رمز به ۴۳۲۱ متن #8888304321 را پیامک کنید
- ۶- به هنگام روشن یا خاموش کردن دزدگیر با ریموت آژیر بیرونی تک آژیر بزند تا از روشن یا خاموش شدن دزدگیر با ریموت مطمئن شوید با ارسال پیامک: #8888750
- ۷- به هنگام روشن یا خاموش کردن دزدگیر با ریموت آژیر بیرونی تک آژیر نزند و دزدگیر بیصدا فعال یا غیرفعال شود با ارسال پیامک: #8888751
- ۸- تنظیم ساعت دزدگیر : به عنوان مثال برای تنظیم ساعت ۱۷:۳۰ ارسال پیامک #8888321730

تغییر متن پیامک ارسالی به هنگام فعال شدن دزدگیر: ابتدا باید متن پیامک پیش فرض را با ارسال پیامک #88889A که منظور

از A شماره زون مورد نظر می باشد پاک کنید و سپس با ارسال پیامک #88889A#B که در آن A شماره زون و B متن مورد نظر تا ۲۰ حرف می باشد به عنوان مثال برای تعریف متن پیامک زون ۵ عبارت #888895#door sensor را پیامک کنید